


2.1. Test wechseln

Tests sind der Ausgangspunkt Ihrer Arbeit mit IVA. Der Begriff Test ist hierbei variabel und kann vom Planer angepasst und geändert werden. Tests beinhalten mindestens ein Testobjekt und geben den Rahmen für deren Bewertung vor.

 X

Switch Test

Switch Test Object

§ Imprint


§ Privacy policy

§ Open Source licenses

Function Test_Electrics
09-BEV_TD_1

AB

OverviewFeedbackQuestionnaires



09-BEV_TD_1
65131 656956

Attributes

Stage of Development	In Development
Chassis Type	
Engine Variant	BEV
Acceleration (0-100kmh / Seconds)	

Über das „Menü“-Icon unter dem Menüpunkt „Test wechseln“ wird Ihnen eine Liste aller Tests angezeigt. Wählen Sie einen Test aus, um relevante Testobjekte zu bewerten. Sie wählen einen Test aus, indem Sie die entsprechende Kachel klicken. Von hier aus gelangen Sie zur Liste aller Testobjekte, die dem Test zugehörig sind. Zwischen den verschiedenen Tests kann beliebig gewechselt werden. Die Daten der aktuellen Bewertungen werden beibehalten und gespeichert und können jederzeit abgerufen werden.

Evaluations

Customer Demo

★ ● Benchmarking Tests

🔗 Tests

Competitor Analysis_Air Conditioning and Heating

Edited

Start: 08.04.24 08:00 End: 08.04.25 18:00

Competitor Analysis_Gear Shifting

Edited

Customer Demo

★ ● Management Drives

🔗 Tests

Winter Drive

Edited

Start: 05.02.24 End: 18.02.24

Summer Drive

New

Start: 01.07.24 End: 14.07.24

Test in 'draft' status. Inputs are deleted after publish.

Revision #3

Created 7 July 2024 20:01:29 by sgu

Updated 7 July 2024 21:45:42 by sgu